

PVC1000

低功耗液晶数显手持式皮拉尼真空计简明使用说明书

- 1、测量范围: 1000—0.5Pa。
- 2、长按“ON”键 3 秒开启电源，仪表液晶屏上就有读数显示。用户可按“UNIT”键选择 Torr、Pa、mbarR 显示单位。
- 3、测量完毕后按“OFF”键或长按“ON”键 3 秒关闭仪器。
(注：若要调整仪表的零点，可将真空传感器用扩散泵或分子泵抽至 0.01Pa 以上，用螺丝刀调后面板“V”零点电位器使液晶显示器恰好为 0.05Pa,满度调整可将传感器置于大气压下，用螺丝刀调后面板“A”满度电位器，使液晶显示器恰好为 99900Pa。
- 4、电源：3V 直流供电（7 号干电池 2 节或 4 节并联），按 test 键检测电池电压。
- 5、本机有 15 分钟不操作自动关机功能。
- 6、本机传感器为美国 POSFA 公司低功耗传感器，不能用其他产品替换。

单位：上海云捷真空仪器有限公司

地址：上海市长寿路 748 弄 1 号楼 2003 号 邮编:200060

电话/传真: 021-62315744; 13916869915 网址：www.shyjac.com